

Handleiding Suikerspinmachine

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om suikerspinnen te produceren.

In gebruik stellen:

Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.

- Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
- Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.
- De binnenkant van de pan met een natte doek vochtig maken. Dit om de eerst gedraaide suikerspin "grip" te geven aan de rand, anders dwarrelt de suikerspin uit de pan.

Gebruiksaanwijzing:

- Vul de kop van de suikerspinmachine maximaal 90% met gekleurde suiker. Verdeel de suiker goed door de kop. Niet te vol doen.
- Zet de MOTOR schakelaar aan.
- Zet de schakelaar HEAT aan.
- Na ongeveer 10 seconde komt de suikerspin uit de spinkop, deze spin vormt een kraag langs de binnenkant van de pan.
- Met een suikerspinstokje kunt u deze spin op het stokje draaien, terwijl u in de richting van de klok dit stokje tussen duim en wijsvinder draait. Langzamerhand de suikerspin, die zich om het stokje vormt, naar boven de bak uit draaien.
- De suiker dient tijdig bijgevuld te worden, zo niet wordt de verwarming onbelast verhit , en dit kan schade aan het apparaat veroorzaken. (verbranden van de kop !)
- Het beste is de suiker middels het bijgeleverde schepje voorzichtig in de suikerspinkop te gieten. - Het veiligst is dit met een stilstaande motor, voor mensen met enige ervaring kan dit ook met een draaiende motor.
- Als u de apparatuur wilt uitschakelen zet eerst de HEAT schakelaar uit, en na ca. 30 seconden de MOTOR schakelaar. Dit om de verwarming middels draaiwind af te koelen voor de machine uitgeschakeld wordt.

Na gebruik:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen
- De suikerspinpan van de machine halen, deze kunt u gewoon met warm water reinigen, gebruik geen schoonmaak of schuurmiddelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen
- Het reinigen van de suikerspinkop mag u niet doen, dit wordt door ons verzorgd ! Retour: Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.